

envu[®]

Rely+On[™]
Virkon[™]

Il disinfettante ideale



envu®



Disinfettante Presidio Medico Chirurgico.

Rely+On™ Virkon™

Profilo Tecnico

COMPOSIZIONE:

100 g di Rely On Virkon contengono:
complesso potassio peroxomonosolfato 50 g
Coformulanti ed eccipienti, profumo
e solventi q.b. a 100 g

FORMULAZIONE:

WP - Polvere bagnabile

SIMBOLI DI PERICOLO CLP:



PERICOLO



REGISTRAZIONE:

N° 16765 del Ministero della Salute
Presidio Medico Chirurgico

CONFEZIONE:

Barattolo da 1 kg - 4 pz. a cartone



Scrivanie



Superfici di contatto



Celle frigorifere



Banchi di lavoro



Mezzi di trasporto



Tubazioni

Aree di Impiego

Rely+On™ Virkon™ è indicato per la disinfezione di superfici di contatto frequente.

L' utilizzo del Rely+On™ Virkon™ è indicato anche per la disinfezione della contaminazione da parte di

liquidi biologici, per la disinfezione nel campo dell'industria alimentare e per la disinfezione in ambito professionale.

Il prodotto ha anche azione detergente.

Efficacia

Rely+On™ Virkon™ elimina:

- Batteri
- Funghi
- Virus

E' stato testato contro centinaia di ceppi diversi di Batteri, Funghi e Virus.

Tempo di contatto: 15 minuti.

Organismo	Ceppo	Diluizione	Tempo di contatto (minuti)
Coronavirus Middle East Resp. Syndrome (MERS)	ATCC VR-740	1:100	10
Influenza A virus	ATCC VR-544	1:100	10
Adenovirus type 5	ATCC VR-5	1:100	5
Poliovirus type 1	LSc-2ab (Chiron -Behring)	1:100	5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 15442	1:100	5
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538	1:100	5
<i>Legionella pneumophila</i>	NCTC 1192	1:5000	
<i>Orthopox virus</i>	Ceppo vaccinale	1:100	15

Dosi di Impiego

Per preparare una soluzione di Rely+On™ Virkon™ all'1% aggiungere la corretta quantità di Rely+On™ Virkon™ e mescolare fino al completo dissolvimento della polvere: si ottiene una soluzione rosa chiaro.

Rely+On™ Virkon™ si utilizza a una diluizione dell'1%

Rely+On™ Virkon™	Acqua
10 g	1 Litro
50 g	5 Litri
100 g	10 Litri

CONFRONTO CON ALTRI DISINFETTANTI

Disinfettante (principio attivo)	Diluizione g/L
Dodecilammina	20
Didecil-Dimetil-Ammonio cloruro	30-40
Ortofenilfenolo	25-60
Benzalconio cloruro	25-50
Ipoclorito di sodio	30
Rely+On Virkon	10

Le diluizioni indicate per gli altri disinfettanti sono tratte dai materiali pubblicitari di alcuni prodotti rappresentativi.

La soluzione è stabile per cinque giorni.



**Materiale riservato alla forza vendita, ai rivenditori,
ai tecnici.**

© 2022 LANXESS. Rely-On™ Virkon™, LANXESS and the LANXESS Logo are trademarks of LANXESS Deutschland GmbH or its affiliates. All trademarks are registered in many countries worldwide.

Envu ed il logo Envu sono marchi registrati di titolarità di Environmental Science U.S. Inc. o di una delle sue consociate.

© 2022 Environmental Science U.S. Inc.